Détecteur Monoxyde de carbone

1.Description

Composition
- Détecteur de monoxyde de carbone
- Sachet de fixation
- Notice

2. Voyants

Lorsque la tension de la pile est basse, le voyant AMBRE clignotera toutes les 30 secondes.
Pendant que le Détecteur de monoxyde de Carbone transmet le signal le voyant ROUGE clignotera longuement et jouera une mélodie “Ding - Dong”.
Pendant que les piles sont insérées et que le Détecteur de monoxyde de Carbone est en période de préchauffage, le voyant VERT clignotera toutes les secondes pendant 2 à 10 minutes.
Pendant que le capteur calibre la concentration d’oxyde de carbone dans l’air, le voyant VERT clignotera une fois toutes les 30 secondes.

3. Installation

Insérez les 3 piles “AA” dans le compartiment à piles en faisant attention à ce que la connexion respecte la polarité représentée sur le support de piles.
Lorsque les 3 piles sont insérées, le HA2000CO lancera une mélodie “Ding-Dong” et le voyant vert restera allumé.
Le processus de chauffage prend entre 2 et 10 minutes. Le voyant vert clignote toutes les secondes indiquant que le processus de chauffage est en cours. Après l’achèvement de la période de préchauffage, le voyant vert clignotera toutes les 30 secondes.

4.Remarque

Pendant la période de préchauffage, si vous appuyez sur le Bouton Test, un signal test sera envoyé à la Centrale et le voyant ROUGE clignotera longuement accompagné d’une mélodie “Ding Dong”.
Lorsque la transmission est terminée, le voyant vert se rallume.
Si vous appuyez sur le Bouton Test en mode Veille (après écoulement de la période de préchauffage), le HA2000CO transmettra un signal de Test à la Centrale.
Le voyant ROUGE clignotera alors longuement accompagnée d’une mélodie “Ding Dong”.
Activer la Centrale en mode programmation
Appuyez sur le bouton de test du détecteur de monoxyde de carbone sur le capot avant.
Référez-vous au manuel d’utilisation de votre Centrale dans la section “Acc. +/-“ pour terminer le processus d’apprentissage.
Après que le détecteur ait été mémorisé, mettez la Centrale en mode “Mode Test”, placez le détecteur de monoxyde de carbone à l’endroit désiré et appuyez sur le bouton Test pour confirmer que cet endroit est à portée de la Centrale.
Lorsque l’emplacement de fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone vous convient, vous pouvez procéder à son installation.

5. Utilisation
Lorsque le capteur de monoxyde de carbone détecte une quantité anormale de monoxyde de carbone dans l’air, suivant tableau ci-contre, il avertira la Centrale et déclenchera l’alarme.
Voyant: Le voyant ROUGE clignotera
Signal sonore: L’avertisseur sonnera avec de courts bips en continu
Signal: Le signal d’alarme sera envoyé toutes les 10 minutes pour informer la Centrale.

6.Remarque
Lorsque le HA2000CO est en alarme, une pression sur le bouton Test ‘annulera’ le signal d’alarme et achèvera le processus.
Le voyant ROUGE clignotera alors longuement accompagnée d’une mélodie “Ding Dong”.
Si la concentration de monoxyde de carbone dans l’air est inférieure à 30ppm, le détecteur annulera automatiquement le signal d’alarme et se remettra en veille.

7. Batterie

Piles Alcalines 3 X AA
Autonomie : 2 ans
Information batterie faible